

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz

**Návod na použití**  
**digitální vlhkoměr s teploměrem, model č. ETH528**

**Chrakteristika:**

- Tenký a kompaktní design
- Měří vnitřní teplotu a vlhkost
- MIN/MAX výstup s pamětí
- Volitelné C°/F°
- Snadno postavitelný se zavíracím klipem

**Pracovní rozsah:**

Teplota: 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F s rozlišením 0,1°C/0,1°F

Vlhkost: 20% ~ 99% relativní vlhkosti s rozlišením 1%

**Zprovoznění:**

Výrobek uvede do chodu vytažením izolační pásky na baterii.

**Výměna baterie:**

Vytáhněte zabudovaný špičiček a vyměňte vybitou baterii za novou (typ 3.0V CR2032) dle vyznačených instrukcí. Přístroj začne fungovat během pár vteřin.

**Záznam maximální/minimální teploty a vlhkosti:**

Maximální/minimální teplota a vlhkost jsou zaznamenávány automaticky

K přečtení maximální/minimální teploty a vlhkosti od posledního vymazání paměti stiskněte tlačítko MAX-MIN

Pro výmaz paměti stiskněte a držte tlačítko CLEAR po dobu 2 vteřin

**Přepínání °C/°F**

Z boku přístroje je přepínač, kterým zvolíte zobrazování v příslušných jednotkách.

**POZOR**

Přístroj nedávejte do vody, nepřipojujte na AC zdroj nebo nepoužívejte v extrémním počasí (provozní podmínky 0°C ~ 50°C, 20% ~ 99%)

Jestliže místo vlhkosti přístroj ukazuje "--%", znamená to, že teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 60°C, nebo naměřená vlhkost je nižší než 20%. Ale přístroj není určen pro provoz v těchto extrémních podmínkách nízké nebo vysoké teploty. Jestliže okolní podmínky dosáhnou normálního pracovního rozsahu, vlhkost bude opět zobrazována.

Nerozebírejte přístroj!

Nevkládejte použitou nebo jinou baterii kromě CR2032!

Použitou baterii odevzdejte na sběrných místech

Dovozce: Fortis-DB, spol. s r.o., Úněšovská 17, Plzeň, www.fortisdb.cz